

Vehículo: TOYOTA

Marca: TOYOTA.

Año: TODOS.

Avería: Mal funcionamiento de sistema climatización.

INDICENCIA

Leer códigos de mal funcionamiento de climatización.

Proceso:

La mayoría de sistemas de climatización de Toyota son capaces de autodiagnosticarse. Esto significa que podemos leer los DTC's sin necesidad de conectar ningún equipo de diagnóstico.

Para poder leer los DTC's: Pulsar y mantener pulsado Recirculación y AUTO simultáneamente.

Poner contacto.

- ✓ Ahora, el clima empezara a parpadear y nos ira mostrando unos códigos de 2 dígitos.
- ✓ Cada código está asociado a un malfuncionamiento de un componente del climatizador.
- ✓ Los códigos 21 y 24 podemos omitirlos, ya que hacen referencia a los sensores solares del conductor y acompañante respectivamente. Estos códigos estarán presentes siempre que no les dé la luz solar directa.



LISTA DE CODIGOS:

- 00 - Sin avería
 - 11 - Sensor de temperatura del habitáculo
 - 12 - Sensor de temperatura exterior
 - 13 - Sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionado
 - 14 - Sensor de temperatura del refrigerante del motor
 - 21 - Sensor de luz solar del aire acondicionado
 - 22 - Sensor de bloqueo del embrague del compresor del aire acondicionado
 - 23 - Sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado
 - 24 - Sensor de luz solar del aire acondicionado
 - 31 - Motor de la trampilla de la mezcla de aire de calefacción/aire acondicionado, potenciómetro - lado del pasajero
 - 33 - Motor de dirección del aire de calefacción/aire acondicionado, potenciómetro
 - 36 - Motor de la trampilla de la mezcla de aire de calefacción/aire acondicionado, potenciómetro - lado del conductor
 - 41 - Motor de la trampilla de mezcla de aire de calefacción/aire acondicionado - lado del pasajero
 - 43 - Motor de dirección del aire de calefacción/aire acondicionado
 - 46 - Motor de la trampilla de mezcla de aire de calefacción/aire acondicionado - lado del conductor
-

